



**BELANGRIJK:**  
Sluit alle veiligheidscomponenten aan op alléén de MASTER en brug alle ingangen op de SLAVE met de CMN



1. Programmeer beide aandrijvingen onafhankelijk van elkaar
2. Maak de beide installaties spanningsloos en plaats daarna de MODCA print op de witte connectoren van beide printen
3. Verbind beide MODCA modules, let hierbij op de gekruisde verbinding van B en C (zie schema boven rood/blauw)
4. Start beide installaties weer op en selecteer in het menu OPTIES, de instelling MASTER/SLAVE. Stel de master in op MASTER en de slave op SLAVE. In het startscherm staat dan MASTER MODE bij de master en SLAVE mode bij de slave.
5. Geef een commando op beide poorten opnieuw te positioneren, waarna de installatie gereed is voor gebruik.

